IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your iron, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

Use iron only for its intended use. To protect against a risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquid. The iron should always be turned off before unplugging from an outlet. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect. Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool completely before putting away. Loop cord loosely around cord wrap when storing. Always disconnect iron from electrical outlet when filling with or emptying water and when not in use. Be careful to avoid spilling water over iron when filling.

Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. If the product requires attention within the warranty period, call the toll-free number listed in the warranty section of this manual for information on examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.

To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron; instead, take it to an authorized service center for examination and repair. Incorrect reassembly can cause risk of electric shock when the iron is used.

This appliance should not be used by or near children or persons with disabilities. Do not leave iron unattended while connected or on an ironing board. Always position iron carefully to prevent it from falling if ironing board is accidentally moved or cord is pulled. Always use heel rest. Burns can occur from touching hot metal parts, hot water or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down. There may be hot water in reservoir.

SPECIAL INSTRUCTIONS

To avoid circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit. If an extension cord is absolutely necessary, a 15-ampere rated cord with a polarized plug and UL, CSA or NOM approval should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled on or tripped over.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Thanks for your purchase of the Conair Palm Press™. We have used the highest quality materials in the production of this clothing iron to ensure long-lasting performance.

Please be sure to read the following instructions carefully before you use your Conair Palm Press™ for the first time. Once you have familiarized yourself with this appliance, please save this instruction manual for future reference.

GET TO KNOW YOUR PALM IRON

OPERATING INSTRUCTIONS

PREPARING FOR FIRST USE

Before first use, remove all labels from the soleplate and housing. Before you use the iron to press fabrics for the first time, heat it to the highest temperature setting without adding any water, then turn the iron off, allow to cool, and unplug iron.

1. Fill the water tank with distilled water.
a. Open the fill door.
b. Using a clean measuring cup, slowly fill the tank until the water reaches the "Max" indicator. DO NOT OVERFILL.
c. Close the fill door and wipe off any water that may have spilled on the outside of the iron with a soft clean cloth.

2. Set the iron on a stable, flat surface when selecting the settings. We recommend using a quality ironing board as the pressing surface. Be sure to give yourself enough room to maneuver the iron when pressing.
3. Plug the iron into a 120V electrical receptacle. Make sure that no other high wattage appliances are plugged into the same circuit.
4. The iron will heat up to the setting on the dial.
5. Turn the temperature control dial to the setting that matches your fabric. Once the temperature is reached, the ready indicator will go off, then the iron is ready to use.
6. For using steam, please ensure that the dial is set to the 3-dot setting to prevent water from dripping.

FABRIC CARE TIP Start with delicate, low-temp fabrics first and move up to high-temp fabrics like linen. You can choose from minimum one dot (•), to two dots (••) or three dots (•••). See the accompanying chart to match the dots to your fabric.

TEMPERATURE CONTROL DIAL

• (one dot)	•• (two dots)	••• (three dots)
Low	**Medium**	**High**
Acrylic	Silk	Wool
Nylon	Rayon	Cotton
	Polyester	Linen

ADJUSTING STEAM ON/OFF

This iron is capable of both dry pressing and steam pressing. Dry pressing is best for delicate fabrics, like silk, that may be damaged by steam.

1. To dry press, set the steam control to the image of steam with an "x" through it.

2. The Burst of Steam is used to eliminate tough wrinkles. While pressing, push the Burst of Steam control to get a maximum steam shot through the fabric. Too many bursts in a row will cool the soleplate and take the iron out of the appropriate temperature setting.

FABRIC CARE TIP Dry pressing is also a good second step after steam pressing cotton pants, to achieve a crisp crease.

VERTICAL STEAMING

This iron will help remove wrinkles and freshen garments on hangers, or draperies, with bursts of steam.

1. Hang the item that you want to treat, such as a suit jacket.

2. Set the iron to the highest setting: 3 dots.

3. Hold the iron with the soleplate facing the fabric, but not touching it.

4. Press the Burst of Steam button. Make sure the burst of steam is penetrating the fabric. Repeat until the wrinkles have been removed or the fabric has been freshened to your liking.

When you have finished pressing or vertical steaming, unplug the iron. Be sure to allow the iron to cool completely before storing.

WARNING

If the iron has been dropped, unplug the iron and inspect it for damage. If there is obvious damage or if you hear any loose parts or suspect the iron has been damaged, contact Conair Customer Service at 1-800-3-CONAIR to arrange for service. Be extremely cautious if you have dropped the iron. Until unplugged exposed electrical components could cause an electric shock, serious injury or death.

TROUBLESHOOTING

Iron does not heat

• Make sure that the iron is plugged in and turned on. Make sure to select a fabric.

Iron does not steam

• The iron will produce steam only at the highest setting (three dots). Make sure the iron is set to that setting.

• The steam control must not be set to the "no steam" setting.

• Make sure the water tank is full.

Water leaks from the soleplate

• Make sure that you are using the Burst of Steam in the highest setting, If not, the iron will not be hot enough to produce steam.

• When storing the iron turn the steam control to "no steam" setting. Try to store the iron sitting on the heel rest.

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below together with your purchase receipt and $3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

©2005 CONAIR CORPORATION

Service Center:
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

05NP052

IB-5959

palm press™

User Guide

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

CONAIR™

DPP300 Series

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado. Para reducir el riesgo de choque electrico, no coloque este aparato en el agua u otro líquido. El plancha debe ser desconectado de la toma de corriente antes de llenarlo o vaciarlo de agua. Para desconectar, jale el cable de alimentación para desconectar ("OFF") el aparato antes de desconectarlo. No extienda ni modifique el cable de alimentación. Deje enfriar una sobrecarga eléctrica, no conecte otro aparato de alta intensidad en el mismo circuito electrico. Si debe usar una extensión eléctrica, use una extensión normalizada de 15 amperios, con una clavija polarizada. Una extensión de menor intensidad pudiera recalentarse excesivamente. Coloque el cable de manera de evitar tropezar accidentalmente.

Para evitar una sobrecarga eléctrica, no conecte otro aparato de alta intensidad en el mismo circuito electrico. Si debe usar una extensión eléctrica, use una clavija polarizada. Una extensión de menor intensidad pudiera recalentarse excesivamente. Coloque el cable de manera de evitar tropezar accidentalmente.

Las partes de metal calientes, el vapor o el agua caliente pueden causar quemaduras. Por lo tanto, remueva el tanque de agua cuidadosamente. No vuelva el aparato puesto que el tanque puede contener agua caliente.

Las partes de metal calientes, el vapor o el agua caliente pueden causar quemaduras. Por lo tanto, remueva el tanque de agua cuidadosamente. No vuelva el aparato puesto que el tanque puede contener agua caliente.

APRENDA A CONOCER SU PLANCHA

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar la plancha por primera vez, saque las etiquetas que se encuentran en la suela y sobre el aparato. Ponga el selector de temperatura al ajuste máximo y enfriada el aparato, sin llenar el tanque de agua. Precaliente la plancha, luego apagarla y deje enfriar. Desenchufe el aparato.

1. Llene el tanque con agua destilada.
a. Abra la boca de llenado de agua
b. Llene el tanque hasta alcanzar la marca "MAX". NO LLENE LA PLANCHA EN EXCESO.
c. Cierre la boca de llenado fuertamente con una taza para medir limpia. hasta agregar el agua, limpie el paño limpio y seque.
2. Coloque el aparato sobre una superficie llana y firme. Le aconsejamos que use una tabla de planchar especial, bastante amplia para permitir planchar cómodamente.
3. Enchufe la plancha en una toma eléctrica de 120V. Asegurese que otros aparatos de alta intensidad en están conectados al mismo circuito.
4. La temperatura de la plancha depende de la opción de temperatura escogida.
5. Gire el selector de temperatura para escoger la indicador luminoso se apagará cuando el plancha llegue a la temperatura deseada.
6. Si desea usar vapor, arregle que el ajuste de temperatura esté posicionado en los tres puntos. Esto evitará que la suela gotee agua.

PLANCHAR EN SECO O CON VAPOR

Su plancha le da la opción de planchar en seco o con vapor. Use la función de planchado en seco para telas delicadas que el vapor pudiera bastimar, tal como seda.

1. Para planchar en seco, ponga el selector de vapor a la posición "sin vapor".
2. Para remover arrugas, optimal el bolton de chorro de vapor al mismo tiempo que plancha. Esto proporciona vapor extra que penetra en la tela. Cuando use esta función varias veces consecutivas, la temperatura de la plancha bajará.

CONSEJO DE PLANCHADO Planche los pantalones con vapor primero, luego en seco. Esto formará una raya impecable.

ADVERTENCIA

Si la plancha cae, desenchufela y asegúrese que no esté lastimada. Si está lastimada, si tiene piezas sueltas, o si usted sospecha algun daño, llame al servicio de asistencia de Conair al 1-800-3-CONAIR. Los componentes electricos pueden provocar un peligro electrico, heridas o muerte si están al aire. Por lo tanto, manipule el aparato con mucho cuidado.

VAPOR VERTICAL

Puede usar el vapor para desarrugar sus cortinas o su ropa sin esfuerzo.

1. Cuelgue la ropa que desea planchar.
2. Escoja el nivel de temperatura más alto (tres puntos).
3. Mantenga la plancha con la suela frente a la tela, pero sin tocarla.
4. Oprima el bolton de chorro de vapor. Asegúrese que el vapor penetre en la tela. Repita hasta conseguir el resultado deseado.

Cuando termine de planchar o de planchar con vapor verticar, apague el aparato y déjelo enfriar antes de almacenarlo.

AJUSTES DE TEMPERATURA

• (un punto)	•• (dos puntos)	••• (tres puntos)
Bajo	**Medio**	**Alto**
Acrilico	Seda	Lana
Nylon	Rayón	Algodón
	Poliéster	Lino

INSTRUCCIONES ESPECIALES

Para evitar una sobrecarga eléctrica, no conecte otro aparato de alta intensidad en el mismo circuito electrico. Si debe usar una extensión eléctrica, use una clavija polarizada. Una extensión de menor intensidad pudiera recalentarse excesivamente. Coloque el cable de manera de evitar tropezar accidentalmente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato tiene un enchufe polarizado (un polo es más ancho que otro). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra por completo, invierta el enchufe. Si aún no entra completamente, llame a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.

Gracias por escoger a la plancha de vapor compacta Palm Press™ de Conair®. Disfrutamos este aparato de precisión con materiales de alta calidad, para asegurar un rendimiento duradero.

Este aparato no debería ser usado por o cerca de niños. Nunca deje este aparato desatendido mientras está conectado o mientras se encuentra sobre una tabla para planchar. Coloque el aparato de tal manera que no pueda caer si alguien jala el cable o mueve la tabla accidentalmente. Mantenglo en posición vertical.

Nunca utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si ha caído, o si está dañado. Vease la sección "Garantía" de este manual para instrucciones.

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no desarme este aparato. Llevelo a un centro de servicio autorizado para que lo revisen y lo reparen. Armar el aparato de forma inadecuada puede provocar un choque eléctrico.

Este aparato no debería ser usado por o cerca de niños. Nunca deje este aparato desatendido mientras está conectado o mientras se encuentra sobre una tabla para planchar. Coloque el aparato de tal manera que no pueda caer si alguien jala el cable o mueve la tabla accidentalmente. Mantenglo en posición vertical.

Las instrucciones cuidadosamente antes de usar este aparato por primera vez. Cuando este familiarizado con su funcionamiento, guarde el manual para referencia futura.

Las instrucciones cuidadosamente antes de usar este aparato por primera vez. Cuando este familiarizado con su funcionamiento, guarde el manual para referencia futura.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

Para evitar una sobrecarga eléctrica, no conecte otro aparato de alta intensidad en el mismo circuito electrico. Si debe usar una extensión eléctrica, use una clavija polarizada. Una extensión de menor intensidad pudiera recalentarse excesivamente. Coloque el cable de manera de evitar tropezar accidentalmente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato tiene un enchufe polarizado (un polo es más ancho que otro). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra por completo, invierta el enchufe. Si aún no entra completamente, llame a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.

Gracias por escoger a la plancha de vapor compacta Palm Press™ de Conair®. Disfrutamos este aparato de precisión con materiales de alta calidad, para asegurar un rendimiento duradero.

Este aparato no debería ser usado por o cerca de niños. Nunca deje este aparato desatendido mientras está conectado o mientras se encuentra sobre una tabla para planchar. Coloque el aparato de tal manera que no pueda caer si alguien jala el cable o mueve la tabla accidentalmente. Mantenglo en posición vertical.

Nunca utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si ha caído, o si está dañado. Vease la sección "Garantía" de este manual para instrucciones.

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no desarme este aparato. Llevelo a un centro de servicio autorizado para que lo revisen y lo reparen. Armar el aparato de forma inadecuada puede provocar un choque eléctrico.

Este aparato no debería ser usado por o cerca de niños. Nunca deje este aparato desatendido mientras está conectado o mientras se encuentra sobre una tabla para planchar. Coloque el aparato de tal manera que no pueda caer si alguien jala el cable o mueve la tabla accidentalmente. Mantenglo en posición vertical.

Las instrucciones cuidadosamente antes de usar este aparato por primera vez. Cuando este familiarizado con su funcionamiento, guarde el manual para referencia futura.

Las instrucciones cuidadosamente antes de usar este aparato por primera vez. Cuando este familiarizado con su funcionamiento, guarde el manual para referencia futura.

APRENDA A CONOCER SU PLANCHA

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar la plancha por primera vez, saque las etiquetas que se encuentran en la suela y sobre el aparato. Ponga el selector de temperatura al ajuste máximo y enfriada el aparato, sin llenar el tanque de agua. Precaliente la plancha, luego apagarla y deje enfriar. Desenchufe el aparato.

1. Llene el tanque con agua destilada.
a. Abra la boca de llenado de agua
b. Llene el tanque hasta alcanzar la marca "MAX". NO LLENE LA PLANCHA EN EXCESO.
c. Cierre la boca de llenado fuertamente con una taza para medir limpia. hasta agregar el agua, limpie el paño limpio y seque.
2. Coloque el aparato sobre una superficie llana y firme. Le aconsejamos que use una tabla de planchar especial, bastante amplia para permitir planchar cómodamente.
3. Enchufe la plancha en una toma eléctrica de 120V. Asegurese que otros aparatos de alta intensidad en están conectados al mismo circuito.
4. La temperatura de la plancha depende de la opción de temperatura escogida.
5. Gire el selector de temperatura para escoger la indicador luminoso se apagará cuando el plancha llegue a la temperatura deseada.
6. Si desea usar vapor, arregle que el ajuste de temperatura esté posicionado en los tres puntos. Esto evitará que la suela gotee agua.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar la plancha por primera vez, saque las etiquetas que se encuentran en la suela y sobre el aparato. Ponga el selector de temperatura al ajuste máximo y enfriada el aparato, sin llenar el tanque de agua. Precaliente la plancha, luego apagarla y deje enfriar. Desenchufe el aparato.

1. Llene el tanque con agua destilada.
a. Abra la boca de llenado de agua
b. Llene el tanque hasta alcanzar la marca "MAX". NO LLENE LA PLANCHA EN EXCESO.
c. Cierre la boca de llenado fuertamente con una taza para medir limpia. hasta agregar el agua, limpie el paño limpio y seque.
2. Coloque el aparato sobre una superficie llana y firme. Le aconsejamos que use una tabla de planchar especial, bastante amplia para permitir planchar cómodamente.
3. Enchufe la plancha en una toma eléctrica de 120V. Asegurese que otros aparatos de alta intensidad en están conectados al mismo circuito.
4. La temperatura de la plancha depende de la opción de temperatura escogida.
5. Gire el selector de temperatura para escoger la indicador luminoso se apagará cuando el plancha llegue a la temperatura deseada.
6. Si desea usar vapor, arregle que el ajuste de temperatura esté posicionado en los tres puntos. Esto evitará que la suela gotee agua.

APRENDA A CONOCER SU PLANCHA

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar la plancha por primera vez, saque las etiquetas que se encuentran en la suela y sobre el aparato. Ponga el selector de temperatura al ajuste máximo y enfriada el aparato, sin llenar el tanque de agua. Precaliente la plancha, luego apagarla y deje enfriar. Desenchufe el aparato.

1. Llene el tanque con agua destilada.
a. Abra la boca de llenado de agua
b. Llene el tanque hasta alcanzar la marca "MAX". NO LLENE LA PLANCHA EN EXCESO.
c. Cierre la boca de llenado fuertamente con una taza para medir limpia. hasta agregar el agua, limpie el paño limpio y seque.
2. Coloque el aparato sobre una superficie llana y firme. Le aconsejamos que use una tabla de planchar especial, bastante amplia para permitir planchar cómodamente.
3. Enchufe la plancha en una toma eléctrica de 120V. Asegurese que otros aparatos de alta intensidad en están conectados al mismo circuito.
4. La temperatura de la plancha depende de la opción de temperatura escogida.
5. Gire el selector de temperatura para escoger la indicador luminoso se apagará cuando el plancha llegue a la temperatura deseada.
6. Si desea usar vapor, arregle que el ajuste de temperatura esté posicionado en los tres puntos. Esto evitará que la suela gotee agua.